大阪カスのお問い合わせ先

大阪支社 大阪山西区下代崎3・2・9 5 電話 大阪 06(586)3200 号 560 南部支社 場市住書橋町2・2・19 電話 堺 0722(38)1131 号 590 北部支社 局限市底の里町39・6 電話 高級 0726(71)0361 号 569 東部支社 県大阪市商業2・3・17 電話河内 0729(52)1131 号 578 兵庫事業本部 沖戸市中央区東川崎町1・8・2 電話河内 0729(52)1131 号 560 京都支社 原都市下京区中党事業旧町1 電話京都 075(311)7381 号 600 奈良支社 景長市学園北2・4・1 電話京都 075(311)7381 号 600 孫良支社 景長市学園北2・4・1 電話奈良 0742(44)1111 号 631 和歌山支社 和歌山市本町1・5 電話和歌山 0734(31)2481 号 640 経路支社 照路市下原下中党事業旧町1 ・5 電話 短路 0792(85)2221 号 668 選支社 原路市西大市町5・3 4 電話東津 0775(62)5311 号 668 選支社 原本市西大市町5・3 4 電話東津 0775(62)5311 号 525 法資東支社 度限市大市町5・3 4 電話長 の749(22)3131 号 525 法資東支社 度限市大市町5・3 4 電話長 の749(22)3131 号 525 法資東支社 度限市央区東野町4・1・2 電話長 の749(62)7171 号 526 未社表示方

大阪ガス株式会社

や大阪ガス

取扱説明書

ガスファンヒーター 43-564型


型 式 GS-20TIG





このたびは大阪ガスのガスファンヒ・ターをお買い 上げいただきまして、ありなとうございました。

- 主徳預額におすこの取扱総則着各よくお読みのうえ、生してお飲いください。なお、こ不明な点が あればお買い上げの販売店にお問い合せください。
- ・ 測率の係額層とともじ、この収扱説明書を大切に 保御してください。・ この収扱説明報を新失した場合は、お買い上げの
- この取扱級判案を紛失した場合は、お買い上げの 級術店はたはもよりの大阪カスロと考察入してく ださい。



室温の変化に応じて、燃焼量と風量をおはようタイマーの働きで、

もくじ

必ずご確認ください

		_	~-~
■ 安全上のご注意	<u> </u>		
● 使用上のお願し	١		



使いかた

	ージ 0
暖房運転	
おはよう運転	
ロック	
おやすみ運転	
こんなときは	
日党の占権・お毛入れ。	1 0

必要なときにお読みください

ページ ------21 -----25

	ベージ
● 故障かな?	2 1
● 仕様/外形寸法図	2 5
● 各部のなまえ	·26
●アフターサービス	-29
●メモ欄········	.30
▲ たょっと 弾する お託	. 2 1

● 大阪ガスのお問い合わせ先……裏表紙

特長

- おやすみタイマーの働きで、 暖かくおやすみになれます。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこ とを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じること が想定される」内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

↑注意 この表示の側は、1%00~1) 性が想定される」内容です。 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

ガス漏れ時のご注意

りのガス会社へ連絡する









そのままにしておくと、引火し、爆発・ 火災の原因となります。

■ガス漏れに気付いた時は、ガス栓│■ガス漏れ時は、絶対に火をつけた を閉め、窓や戸を全開にし、もよ! り電気器具のスイッチの「入・切」 などはしない





引火し、爆発・火災の原因となります。

用する



この部分を確認する。

製造年月 (例.〇年 <u>OCCCで××月-0000</u>0 ×月製)を示します。

他のガス種を使用すると機器が正常に作 動しなくなり、異常燃焼し、一酸化炭素 中番などの原因となります。

■燃えやすいものを置かない



火災の原因となります。

■ガソリン・ベンジンなど引火のおし■温風を長時間身体に当てない それのあるものを近くで使用しな



火災の原因となります。

■使用後は必ず消火する



ガス漏れが生じた場合、火災の原因となり ります。(運転したまま外出しない。)

■必ず銘板に表示のガス・電源を使 ■1時間に1回、1分間程度換気を





酸素が不足すると不完全燃焼し、一酸化 炭素中毒などの原因となります。(また、 換気は結構を防止する効果があります。)

■温風吹出し口・エアフィルターを ふさがない、また紙・布・異物な どを入れない





異常燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因 や、火災の原因となります。





低温やけどの原因となります。(特にお子 様やお年寄り、身体の不自由な方には十分 注意する。)

■旅行など長期間使用しないときは、 ガス栓を閉め、電源ブラグを抜く



ガス漏れが生じた場合、火災の原因とな ります。


安全上のご注意 ぬずお守りください

■スプレー缶を温風の当たる場所に置か **■電**源プラグのほこりなどは定期的にと



熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因 となります。

■必ず当社指定のガスコードを使用する (確実に接続する)



確実に接続されていないとガス漏れが生じ、 爆発や火災の原因となります。

■スリムプラグ・ゴム管・機器用ソケット ・クチゴム付ガスホースは使用しない



ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因となります。

■異常な燃焼、臭気、異常音が感じられ たときや地震、火災などの場合は、ガ ス栓を閉じる



そのままにしておくと爆発や火災の原因とな ります。販売店またはもよりのガス会社に連 絡してください。



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因となります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、発熱による火災の! 原因となります。

■コンセントや配線器具の定格を超える。 使い方をしない



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱に よる火災の原因となります。

■濡れた手で、電源ブラグの抜き差しを






感電の原因となります。

■電源プラグを抜くときは、コードを持 たずにプラグをもって抜く



コードを引っぱると、コードが破損し、感電 ショート・火災の原因となります。

■電源コード・電源プラグを破損させ るようなことはしない



りしない 傷んだまま使用すると、感電・ショート・

火災の原因となります。 ■お客様ご自身で修理・分解・改造を

しない



火災や機器故障の原因となります。修理は お買い上げの販売店にご相談ください。

♪ 注意

■火をつけたまま移動しない





ガスコードが外れたりすると、火災の原因 となります。

■機器の上にコップや花瓶などをのせ ない





お湯などがこぼれて消火したり、落下して やけどの原因となります。

■ルーバーの角度をむりに変えない




機器内部が高温になり、やけどやケガ の原因となります。

■暖炉など機器が囲まれる場所で使 ■そうじなどで故意に水をかけない

■点検・お手入れは、運転スイッ

から電源プラグを抜いて行なう



熱がこもり、やけどや機器故障の原因 となります。



床やじゅうたんなどの変色の原因となります。



感電の原因となります。

安全上のご注意 必ずお守りください

■機器と周囲とは十分な距離を設ける (壁面・家具・カーテンなどとは離す)



十分な距離を確保しないと、火災や機器過熱 によるやけどの原因となります。

■点火、消火の確認のほか、使用中もと きどき正常に燃焼していることを確か める



機器の故障を早期に発見できなくなります。

■機器の上には腰をかけない



やけどやケガの原因となります。

■エアフィルターを外したときは、機器 たりしない




やけどやケガの原因となります。

■機器前方1 m以内に物を置かない



機器が過熱し、やけどや機器故障の原因とな ります。また、床やじゅうたんなどの変色の 原因となります。

■衣類の乾燥など暖房以外の用途には使



火災の原因となります。

■不安定な場所で使用しない



床やじゅうだんの変色や機器故障の原因とな ります。(毛足の長いじゅうたんなどの上で使 用する場合は、丈夫な台の上にのせる。)

■スプレーや化学薬品を使用する場所で 使用しない



フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発 生により金属がさびたり、健康を実したり、 また機器故障の原因となります。

内部に触れたり、指や鉛筆などを入れ |

| 燃焼中、電源プラグを抜いての消火は しない



機器が過熱し、やけどの原因となります。

■使用中、消火直後は、温風吹出し口付 近に手を触れたり、指や鉛筆などを入 れたりしない



やけどやケカの原因となります。(特に小さな お子様がいるご家庭ではご注意ください。)

注意

■棚の下など落下物の危険のあるとこ ■床暖房や、電気カーペットなどの上で ろでは使用しない 🧲



可燃物の落下や、機器の転倒により火災や機 器故蟑の原因となります。

使用しない



床暖房や、電気カーベット故障の原因となり きす。

使用上のお願い

る場所に置かない





機器が過熱し、機器故障の原因となります。

■雷時は電源プラグを抜く



機器故障の原因となります。

■部屋の出入り口など、人の诵るとこ ろに置かない




機器が転倒し、機器故障の原因となります。

■直射日光の当たる場所や、高温にな ■強い風の吹き込む所では使用しない



立ち消えの原因となります。


■乾燥室、温室、飼育室など、人の目 の届かないところでは使用しない



機器の異常を早期に発見できなくなります。



初めてお使いになるとき



電源プラグを差し込む

2 ガスコードを接続する

- ●ガスコードは継ぎ足して使用しないでく ださい。
- ●ガスコードが機器に触れたり、機器の下 に重ならないようにしてください。
- ●他の部屋まで延長したり、壁・天井など を通したりしないでください。





3 お部屋のガス栓を開ける

●ガス栓がガスコンセント接続の場合、ソケットを差し 込むと自動的に「開」になります。(下記参照)

ガスコンセント接続について(お部屋のガス栓がガスコンセント接続の場合)



ガスコードを接続すると きは、まずフタの右端を 押し、フタを開けます。




ガスコードのガス栓用ソケッ ト側をガスコンセントに "カチッ"と音がするまで 差し込みます。


右側にあるフタを押すと ソケットが外れ、ガス栓 が閉じます。

3. 取り外す



暖房運転









[→]しばらく(約30秒)の間、点火しません。 ・一度セットした設定室温は

- →マイコンが記憶しています。
- ●運転しないときは

お知らせ

→電源プラグをコンセントから抜いておくと、約3.5 Wの電気が節約になります。




- 室温表示は
- →機器の感温部付近の温度を表示します。お部屋全体の温度とは必ずしも一致しません。



おはよう運転

お好みの時間(何時間後)に運転を開始する機能です。



- ●室温を設定しておいてください。 (*FP12~13参照)
- ●おはよう時間を計算しておいてください。

[例]

現在の時刻 (夜) 午後 10:30 運転開始時刻 〔朝〕午前 6:00

この間は7時間30分なので設定時間は、



押す

- おはようランプが点灯 します。
- デジタル表示部は前回 セットした時間を表示 します。



時間を合せる

押して 7 にする。
 30分の設定はランブ点灯
 によりお知らせします。)

| タイマー設定は、30分 | ~24時間の間で30分単 | 位で設定できます。

3 設定時間経過後 運転開始



1時間後、 、自動的に消火



■ 解除するには

- →再度押す。
- おはようランプが消灯します。
- おはよう運転の解除は運転スイッチを 押してもできます。



- ●暖房運転中におはようスイッチを押すと
 - →燃焼が停止します。(おはよう待機状態になります。)
- ●一度セットしたおはよう時間は ⇒マイコンが記憶しています。



- おはよう運転中の設定室温は
 - ➡H(連続強燃焼)になりません。



ロック

小さなお子様のいたずらや誤ってスイッチを押しても、 作動しないように操作部をロックする機能です。

おやすみ運転

押す

おやすみランプが点灯します。


1時間後、自動的に消

※運転停止中にセットした場合、

点火し、運転を開始します。

火します。

1時間後、自動的に運転を停止する機能です。




■ 解除するには

→再度同時に押す。(ロックランブが消灯するまで)

■ 解除するには

- ➡再度押す。
- ■運転スイッチでも解除 できます。
- おやすみランプと燃焼 ランプが消灯します。

おはよう運転とおやすみ運転の組み合わせについて





こんなときは

・ 停電時の処置

- 燃焼ランブ・ 室温表示の点域表示をしている場合(約1分以内の再通電時)がありますので、その時は一度(運転スイッチを押して表示が消えたことを確認してから12ヘージの 暖房運転 に従って操作してください。
- ●使用中停電になったときは、対流ファンが止まり、機 器か過熱するため、機器上部およびエアフィルター部 にふれないでください。



· 建重でも割は・

- ●停電や電源ブラグを抜き差ししたために、表示部が消灯したときは、14~15ページの おはよう運転 に 従ってセットしなおしてください。
- ●おはよう運転待機中に、強い衝撃があったときは、表示部が「03」の点滅表示をし、おはよう選転を開始しません。この時は一度運転スイッチを押して「03」の点滅表示を解除し、再設定してください。



・長期間使用しない場合

[次の手順で行なってください]

- ●電源ブラグをコンセントより抜く。
- ●ガス栓を閉め、ガスコードをガス栓より外し、ガス栓[®]や機器のガス接続口にキャップをする。
- ●温風吹出し口と、エアフィルターのほこりを取り除く。
- ●お買い上げになったときの箱に正しく入れて保管する。 ※直射日光の当たる場所や、高温になる場所は避けて保 管してください。



日常の点検・お手入れ


点検・お手入れの前に

- ●次項の点検以外は、お買い上げの販売店またはもよりの ガス会社に依頼してください。
- ●異常の場合には、21~24ページの「故障かな?」を参照してください。



使用ごとに点検してください

- ●ガスコードは、ガス栓および機器に、きちんと差し込ん でありますか。
- ●機器の周囲、温風吹出し口に燃えやすいものを置いていませんか。
- ●機器の下、エアフィルター、温風吹出し口にほこりがたまっていませんか。
- ●ガスコード、電源ニードがいたんでいませんか。



お手入れについて

● 1 ヵ月に 1 回以上は「エアフィルター」「温風吹出し臼」 を掃除してください。



日常の点検・お手入れ


お手入れの方法

布などでふきとる ふかないでください。



エアフィルター

- 1 ねじを外し、上方に引っぱって取り 外라
- 2. エアフィルターのほこりなどを電気 掃除機などでよく掃除する
- 3. 油などで特に汚れた場合は、洗剤で よく洗い、水気をよくはらってから 十分に乾燥させる
- 4. 掃除後、必ずもとの位置に確実にセッ トし、ねじを締める





ほこりなどが多量に付着すると室温 調筋機能や室温表示が正常に働かな いことがあります。

故障かな?

故障と思う前に次の内容に従ってご確認いただき、それでも直らないときや原因のわから ないときは、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡ください。



ご確認ください

- ●電源プラグがしっかり差し込まれていますか。
- ガス栓が全開になっていますか。
- 停雷していませんか。
- サスコードの折れ、曲がりがありませんか。
- エアフィルターにほこりがつまっていたり、 温風吹出し口に障害物がありませんか。
- ロックがセットされていませんか。 (空16ページ)



- エアフィルターにほこりがつまっていたり、 温風吹出し口に瞳雲物がありませんか。
- 機器前方1メートル以内に物が置いてありま せんか。
- 車温調節が適正な温度になっていますか。
- ●部屋の窓や戸が開いていませんか。

ガスのにおいがする

- ガスコードのひび割れ、穴あきはありませんか。 ➡ガスコードを交換する
- ガスコードの接続が確実にされていますか。

異常時には安全装置が働きます

■ バーナーの炎が消えた場合ガスが止まります………………………………………………立消え安全装置

■ 生ガスの放出を防止します…………………………………………………不点火時ガス遮断装置

■ 機器が転倒した場合運転を停止します……………………………………… 転倒時ガス遮断装置

■ 機器の温度が異常に上昇した場合ガスを停止します・・・・・・・・・・・・・・・・・・過熱妨止装置


安全装置が作動した後、だびたび 同じような作動をくり返す場合


運転スイッチを「切」にし、ガス栓を閉め、お買 い上げの販売店まだはもよりのガス会社へ連絡し てください。

故障かな?


※燃焼ランプと故障表示部が点滅したら

このファンヒーダーには、お知らせ機能が付いています。





停電した。(約1分以内の再通電時)



18ページの「停電時の処置」をお読みください。

故障かな?

次のような場合は故障ではありません

現象 はしめてお使いになるとき、機器に付着した油 はしめて使うときに、機器から -ガごげて、煙やにおいか出る場合があります。 煙やにおいか出る しはらくすると自然になくなります。 藩火したときに「ホッ」という └ 着火音で、異常ではありません。 音がする 点火・消火直後に「チリ、チリ」ー バーナーか熱により、膨脹・収縮するときの音 ですから故障ではありません。 という音がする 暖房運転中に「シャー」という ガスの通過音で、異常ではありません。 音がする 運転スイッチを「切」にしても、 機器内の異常過熱を防止するためです。 しはらく温風吹出し口より風が 内部が冷えると自動的に止まります。

おはよう運転していたら自動的 | に運転が停止した (おはようラ _ ンプ点滅) おはよう運転開始の1時間後、自動的に停止し、 おはようランブが点滅します。 点成の解除は、運転スイッチを押してください。


ロックかかかっているためです。


(- ← ₽ 16)

仕様/外形寸法図

				機種	43-564型			
		-:	· ~~ ~	型式名	GS-20T1G			
項目			٠.	٠ ـ [都市ガス13A	都市ガス12A	LPガス	
ガ(消 格)	費 ~ 33	<u>量</u>	2 44~0.70 kW (2 100~600 kcal/h)	2.27~0 65 kW (1 950~560 kcal/h)	2.45~0.70 kW (0 175~0.05 kg/h)	
暖	房の	Ø.	7	₫	木造 6 畳まで・コンクリート 9 畳まで			
<u>外</u> 〔幅	形 事×奥	寸 行:		(mm.)	360×122 (脚部	3165)×375		
質		量	(kg)	5.6			
電気消費量(W)			量 (W)	25/27			
(50/60 Hz)				Hz)	コンセント差し込み時 約3.5/3.5			
接続	ガ			ス	カスコート(小口径迅速継手)			
続	電			源	交流100 ∨ 50/	(6.0 Hz (電源コード長き	3 2 m)	
燃	焼		方	式	ブンセン燃焼式			
給	排	灵	方	式	開放式		_	
放	熱		 方	式	強制対流式			
点	火		方	式	高圧連続放電点火方式			
安	全		装	=	不完全燃烧防止装置 過熱防止装置(温度) 不点火時力ス遮断装置	ユーズ)(過熱防止スイッ	電時安全装置 リチ) 時ガス遮断装置	

(単位:mm)









各部のなまえ


操作部





各部のなまえ





アフターサービス

サービスのお申し込み

- 21~2'4ページの 故障かな? の項を見てもう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不異合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

〔1〕品 名……… [ガスファンヒーター]

(2)品 番……機器本体の裏面左下部に貼付してあります。

(3)現 象……...[できるだけ詳しく]

(4)お名前 (5)ご住所

(6)電話番号

(7)道 順…… [できるだけ詳しく]



点検整備のおすすめ

- ●安全快適に、ご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)点検整備を受けられることをおすすめします。
- ▲ 点検整備は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにお申し付けください。 点検整備の内容は、機能部品の点検・確認及び清掃整備です。 この場合は有料となります。

転居される場合

● ガスの種類は、LPガス、都市ガス(13A、12A他)があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガス の種類を確認のうえ、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガス種によっては改造 調整ができない場合があります。

保証書について

● この機器には保証書がついています。
 ニのファンヒーターは保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは保証書をこらんください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明 書とともに大切に保管してください。

補修用性能部品の最低保有期間について

補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は製造打切り後7年です。その後の修理はできない場合があります。

もし 必要なとき

メモ欄

ちょっと得するお話



もし必要なとき